

Краткое руководство пользователя Galaxy Dimension

Благодарим Вас за выбор интегрированной системы безопасности Galaxy Dimension. Это руководство содержит общую информацию по управлению системой.

Информация о клавиатуре



Клавиатура Galaxy МК7

Постановка и снятие системы с охраны

Постановка на охрану

Внимание. Перед постановкой на охрану убедитесь в том, что закрыты все окна и двери, а зоны обнаружения извещателей не заблокированы какими-либо предметами.

Для **полной постановки** системы на охрану введите действующий пароль и нажмите клавишу **A>**. Покиньте здание.

Для **частичной постановки** системы на охрану введите действующий пароль и нажмите клавишу **<B**. Покиньте здание или помещение.

Если управление системой выполняется с помощью бесконтактных карт, поднесите действующую карту к считывателю и удерживайте ее в течение 3 секунд. Это приведет к **полной** или **частичной постановке** на охрану. Покиньте здание или помещение.

Если на дисплее клавиатуры отображается сообщение о тревоге, неисправности или вмешательстве, это сообщение необходимо отключить. См. раздел "Сигналы тревоги, неисправности и вмешательства" далее в настоящем руководстве.

Снятие системы с охраны

Для снятия с охраны введите действующий пароль и нажмите **ent**.

Если управление системой выполняется с помощью бесконтактных карт, то поднесите действующую карту к считывателю.

Постановка и снятие с охраны выбранных групп (разделов)

Если пользователь имеет право управления несколькими группами, они будут отображены на дисплее клавиатуры. Используйте **цифровые клавиши** для выбора необходимых групп. После выбора нажмите **ent**. Выбранные группы будут поставлены или сняты с охраны.

Сигналы тревоги, неисправности и вмешательства

Отмена сигналов

Для отмены сигнала о тревоге, неисправности или вмешательстве введите действующий пароль и нажмите **ent**.

Если управление системой выполняется с помощью бесконтактных карт, то поднесите действующую карту к считывателю.

Сброс сигналов

Необходимо выполнить сброс системы после сигнала о тревоге, неисправности или вмешательстве. Для выполнения сброса:

1. Устраните причину тревоги, неисправности или вмешательства.
2. Введите действующий пароль и нажмите **ent** или поднесите действующую карту к считывателю. Произойдет сброс сигнала.
3. Просмотрите сообщение о тревоге, неисправности или вмешательстве на экране клавиатуры. Если сообщений несколько, используйте клавишу **A>** для пролистывания.

Отключение сигналов при постановке системы на охрану

Если на дисплее отображается сообщение **ent=ПРОДОЛЖИТЬ (ent=CONTINUE SET)**, то нажмите **ent** для отключения этого сообщения.

Если сообщение **ent=ПРОДОЛЖИТЬ** не отображается на экране, то следует обратиться к Инженеру для устранения причины тревоги, неисправности или вмешательства.

Меню панели

В контрольных панелях Galaxy предусмотрены два типа меню: полное и быстрое.

Полное меню

Полное меню включает в себя различные опции, позволяющие управлять системой и изменять ее параметры. Это меню доступно только для уполномоченных пользователей и Инженера.

Быстрое меню

Быстрое меню включает в себя 10 выбранных пунктов полного меню. По умолчанию всем пользовательским паролям (уровень 2.3 и выше) разрешен доступ к быстрому меню.

Доступ к меню

Для доступа к меню выполните следующие действия.

1. Введите действующий пароль и нажмите **ent** (тип меню зависит от уровня пользователя и его прав).
2. Используйте клавиши **A>** и **<B** для перемещения по разделам меню.
3. Нажмите **ent** для выбора требуемого раздела или пункта меню.

Если на дисплее клавиатуры отображается сообщение о тревоге, неисправности или вмешательстве, это сообщение необходимо отключить. См. раздел "Сигналы тревоги, неисправности и вмешательства".

Опции меню

Опции меню используются для выполнения действий или изменения параметров системы. Основные опции меню следующие:

- Меню 11 – Исключение зон
- Меню 22 – Просмотр протокола
- Меню 42 – Пароли
- Меню 47 – Дистанционный доступ
- Меню 48 – Авторизация доступа

Примечание: Для получения более подробной информации обо всех опциях меню см. полное руководство пользователя.

Меню 11 – Исключение зон

Этот раздел меню позволяет пользователю с уровнем 2.3 (и выше) выбирать зоны, которые будут исключены при постановке на охрану.

Меню 22 – Просмотр протокола

Этот раздел меню позволяет пользователю с уровнем 2.4 (и выше) просматривать протокол событий, произошедших в системе.

Меню 42 – Пароли

Этот раздел меню позволяет Менеджеру (пользователю с уровнем 3.6 и выше) назначать, изменять или удалять пользователей системы.

Меню 47 – Дистанционный доступ

Этот раздел меню позволяет Менеджеру (пользователю с уровнем 3.6 и выше) управлять подключениями к контрольной панели для дистанционного обслуживания.

Меню 48 – Авторизация доступа

Этот раздел меню позволяет разрешить доступ Инженера к программированию системы.

Управление пользователями

Для добавления нового пользователя или изменения параметров существующего пользователя используйте меню **42.1=Пароли пользователей (User Codes)**. Это меню используется для назначения и изменения:

- паролей пользователей,
- уровней пользователей,
- доступных групп (разделов).

Для назначения или изменения параметров пользователя выполните следующие действия:

1. Выберите меню **42.1=Пароли пользователей (User Codes)**.
2. Нажимайте **A>** для выбора требуемого пользователя и нажмите **ent**.
3. Нажимайте **A>** для перемещения по параметрам пользователя.

Изменение пароля

Пароль пользователя – это кодовая комбинация, содержащая от 4 до 6 цифр. Пароль используется для идентификации пользователя в системе.

Для назначения или изменения пароля пользователя:

1. Нажимайте **A>** до появления на экране пункта меню **01=Смена пароля (Modify PIN)**. Нажмите **ent**.
2. Введите новый пароль (4-6 цифр). При необходимости используйте клавишу * ("звездочка") для удаления последней введенной цифры.
3. Нажмите **ent** для сохранения пароля.
4. Нажмите **esc** для возврата к заставке экрана.

Изменение уровня

Уровень определяет права пользователя и доступные для него разделы меню.

Для назначения или изменения уровня пользователя:

1. Нажимайте **A>** до появления на экране пункта меню **02=Смена уровня (Modify Level)**. Нажмите **ent**.
2. Нажимайте клавиши **A>** и **<B** для выбора уровня пользователя.
3. Нажмите **ent** для сохранения уровня.
4. Нажмите **esc** для возврата к заставке экрана.

Примечание. По умолчанию уровень пользователя 2.3. Для получения более подробной информации об уровнях см. полное руководство пользователя.

Изменение назначенных групп

Пользователь может иметь право управления всеми или только выбранными группами (разде-

лами). Для назначения или изменения разделов, назначенных пользователю, выполните следующие действия.

1. Нажимайте **A>** до появления на экране пункта меню **06=Смена группы (Modify Groups)**. Нажмите **ent**.
2. Используйте цифровые клавиши для выбора необходимых групп.
3. Для назначения пользователю возможности выбора групп нажмите клавишу * ("звездочка") после выбора групп.
4. Нажмите **ent** для сохранения назначенных групп.
5. Нажмите **esc** для возврата к заставке экрана.

Подсистема контроля и управления доступом

Назначение карты

С помощью карты доступа можно выполнять следующие действия по управлению системой.

- Получать доступ в помещения, контролируемые системой.
- Отменять сигналы тревоги, неисправности или вмешательства.
- Ставить систему на охрану и снимать с охраны.

Для назначения карты выполните следующие действия.

1. Нажимайте **A>** до появления на экране пункта меню **07=Номер карты (Card No)**. Нажмите **ent**.
2. Введите номер карты. При необходимости используйте клавишу * ("звездочка") для удаления последней введенной цифры.
3. Нажмите **ent** для сохранения номера карты.
4. Нажмите **esc** для возврата к заставке экрана.

Используя клавиатуру, совмещенную со считывателем (Кеургох), можно ввести номер карты автоматически.

1. Нажимайте **A>** до появления на экране пункта меню **07=Номер карты (Card No)**. Нажмите **ent**.
2. Нажмите и удерживайте клавиши **1** и **A>** до появления двойного звукового сигнала.

3. Предъявите карту считывателю (он расположен в нижней части корпуса Кеургох). Номер карты отобразится на экране клавиатуры.
4. Нажмите **ent** для сохранения номера карты.
5. Нажмите **esc** для возврата к заставке экрана.

Групповое добавление карт

Функция группового добавления карт позволяет добавить несколько карт и назначить их пользователям. Для этой операции используется считыватель, назначенный при программировании системы.

Для группового добавления карт выполните следующие операции.

1. Выберите меню **42.3.4=Начало серии карт (Batch Start)**.
2. Введите номер первого пользователя из группы, которому требуется назначить карту.
3. Нажмите **ent**.
4. Выберите меню **42.3.1=Добавить карты (Add Batch)**.
5. Предъявите первую карту, которую нужно назначить пользователю.
6. Эта карта будет назначена пользователю, номер которого отображается на экране клавиатуры. После этого система перейдет к следующему пользователю.
7. Повторяйте шаги 5 и 6 для назначения всей группы карт.
8. Нажмите **esc** для возврата к заставке экрана.

Шаблоны доступа

Для разрешения доступа пользователя через двери в здании, ему необходимо назначить шаблон доступа. Шаблон доступа состоит из групп и расписаний. Они используются для определения дверей и соответствующих им временных интервалов, в течение которых доступ разрешен. Шаблоны доступа задаются при программировании системы. Шаблон может быть назначен пользователю с помощью меню **42.1.11=Шаблон (Template)**.

Информация об установщике

Имя	
Телефон	
Номер абонента	

Honeywell Security (UK64)
 Newhouse Industrial Estate
 Motherwell
 Lanarkshire
 ML1 5SB
 UK



IG1-0064 Rev 1.0 (RUS)